



# eve audio

## eve origin

EXO シリーズ専用コントロールソフトウェア

EVE ORIGIN は 2 ウェイアクティブモニター EXO シリーズの専用コントロールソフトウェアです。対応機種は EXO24, EXO25, EXO27, EXO28 です。

これまで本体背面のスマートノブで設定していたボリューム、ディレイ、インプット設定、スマートフィルター等をホスト PC から設定できるソフトウェアです。

さらに EVE ORIGIN のみの機能として8バンド EQ, システムボリュームフェーダーを搭載しています。

また、複数のシーンを設定でき、アプリケーションやミックス、レコーディング、リスニングなど作業用途に応じて簡単にシーン設定を切り替え可能です。

ステレオからイマーシブまでホスト PC と同じネットワーク上に存在する EXO スピーカーをコントロールします。

EVE ORIGIN ソフトウェアは EVE AUDIO ウェブサイトでユーザー登録をすることで無料で Windows/macOS 版のインストーラーをダウンロードすることが可能です。



EVE Audio EXO シリーズ


・EVE Audio ユーザー登録

<すでに登録済みの方はログインし“My EVE Area”におすすみください>

1. 下記 URL へアクセスします。


<https://www.eve-audio.com/member/access-denied>

2. Sign up をクリックします。



The screenshot shows the top navigation bar of the EVE Audio website with the logo and menu items: Products, Solutions, Where to buy, About us, Support, and EN. Below the navigation bar is a large black padlock icon. The main heading reads "Please log in to your account". Below this, a message states: "The site you are trying to view is part of the EVE Area. Please Sign up or Log in to access this content. If you are already logged in, please make sure to verify your email before accessing this site." At the bottom of the message is an orange "Login" button.

3. 情報を入力し、”Let’s get started”をクリックしてください。

Products ▾ Solutions ▾ Where to buy ▾ About us ▾ Support ▾ EN ▾ 

# Create an Account

**First Name**  
 名前 (英語)

**Last Name**  
 苗字 (英語)


**Email**  
 メールアドレス

**Country**  
 住まいの国 (Japanを選択してください)

**This describes you best**  
 ご職業を選択してください

**This genre fits you best**  
 制作されているコンテンツのジャンルを選択してください

**Password**  
 任意のパスワードを設定してください。ログイン時に必要です。

私は人間です  ボックスにチェックをしてください。  
hCaptcha  
プライバシー - 条項


I accept the [Terms of Service](#). Terms of Service に同意いただけましたらチェックしてください。  
 I want to receive a monthly newsletter with special promotions, giveaways and announcements. EVE Audioからのニュースレターを受け取りたい場合はチェックしてください。  
We process your personal data in accordance with our [Privacy Policy](#)

**Let's get started** 上記をすべて入力したらクリックしてください。


Already have an account? [Login](#)

これでアカウント作成が完了しました。

4. EVE Audio ウェブサイト( <https://www.eve-audio.com> )下部にある My EVE Area をクリックしログインしてください。



5.ログインが成功すると下の画像の My EVE Area に入ることができます。  
“Download EVE Origin here” をクリックしてください。




6. EVE Origin ダウンロードページに入ります。Windows もしくは macOS 版をご使用のホスト PC のOSに合わせて選択してください。

クリックすることで自動的にインストーラーのダウンロードが開始されます。

システム要件は下記になります。

- ・Windows 10 or higher (64-bit, x86)
- ・macOS 13.0 or higher (Apple Silicon)



7. インストーラーのダウンロードが完了したら起動、インストールしてください。

インストーラーのアイコンは下の図になります。(時期によってデザイン、Version は変更されます。)



EVE Origin\_1.0.0

以上で終了です。EVE Origin を起動させましょう。

## EVE Origin 概要

EVE Origin は EVE Audio EXO シリーズモニタースピーカー専用のコントロールソフトウェアです。


EXO シリーズに搭載されている<ボリューム><入力設定><ディレイ><スマートフィルター>などの個別のスピーカー設定をソフトウェア上からリモートコントロールします。

さらに EVE Origin だけの機能として8バンド EQ、システムボリュームフェーダーコントロールを搭載しています。

ステレオ設定だけではなく、イマーシブ環境など3台以上のスピーカーを組み合わせた設定も可能です。

EVE Origin を使用するにはホスト PC と EXO スピーカーを同一のネットワーク上に存在させる必要があります。

### <接続例>



### <Scenes ; シーン機能>

EVE Origin は複数のシーンを作成し、シーンごとに異なったコントロール設定とフィルター・EQ設定を作ることが可能です。


また、シーンは簡単に切り替えることができ、A/B 比較も簡単にできます。

例えば、レコーディング、ミックス、ボーカル編集、リスニングなど用途に合わせて別々のシーンを作成したり、制作する楽曲のジャンル別で作成したり、ステレオ、イマーシブの切り替えなど様々なシーンを作成することができます。

スピーカー本体が記憶するシーンは1つまでで、EVE Origin を起動しないでスピーカーを使う場合は最後に選択したシーンがスピーカーに反映されます。


### <シーンの作成>

左ロゴ下の Scenes メニューの+ボタンを押します。



Create New Scene のポップアップが出てきます。


左の Available の下にホスト PC と同じネットワークに接続されているスピーカーが表示されます。スピーカー名の横の◎をクリックすると該当のスピーカーからクリック音がなりロゴがフラッシュします。



+をクリックすると該当のスピーカーが In Scene に移動します。

作成するシーンに入れたいスピーカーを InScene に入れてください。


その後、Name に任意のシーンを入れ、右下の Save をクリックするとシーンが作成されます。



シーンが作成されると左のメニューにシーンが表示されます。


シーン名をクリックするとそのシーンにおけるシステム全体のコントロールと EQ、スピーカー名をクリックするとそのシーンにおける個別のスピーカーのコントロールと EQ 設定の GUI が右画面に表示されます。

シーンにおいてはシステム全体の設定(例えばステレオであれば2つのスピーカーに全く同じ EQ の設定をする)とスピーカー個別の設定(例えば LR で別々の Delay や EQ 設定をする)が可能です。



### <コントロール>


入力設定、Delay、本体ロゴLEDの照度、スタンバイモード設定、レベル設定、複数のスピーカーを設定している場合はシステムボリュームが表示されます。




<EQ>

スマートフィルター、8バンドグラフィックEQが表示されます。

8バンドグラフィックEQが帯域別に個別に on/off が可能です。



<ファームウェアアップデート>



スピーカー本体が最新のファームウェアになっていない場合はファームウェアアップデートアラートが表示されます。

“Update Firmware”をクリックしていただくと自動で接続しているスピーカーのファームウェアアップデートが開始されます。

また、ファームウェアアップデートを開始する前にネットワークがインターネットに接続されていることをご確認ください。

ファームウェアアップデートアラートが表示された場合、ファームウェアアップデートをしないと EVE Origin ソフトウェアを使用することはできません。

~~~~~  
EVE Origin クイックガイド日本語版

**ATdistribution**

[www.atdistribution.net](http://www.atdistribution.net)

ソリッドステートロジックジャパン株式会社

2026/7