Eve Audio EXOシリーズの　ファームウェアアップデート方法

EXOシリーズ専用コントロールアプリをダウンロードしてインストールします。

以下のリンクより Mac用 / Windows用を　それぞれダウンロードしてください。

システム要件は下記になります。 ・Windows 10 or higher (64-bit, x86) ・macOS 13.0 or higher (Apple Silicon)

https://www.eve-audio.com/eve-area/eve-origin-download

インストーラーのアイコンは下の図になります。



（時期によってデザイン、Version は変更されます。）

EVE Origin を使用するにはホスト PC と EXO スピーカーを同一のネットワーク上に存在させる必要があります。

＜接続例＞



上記のように接続後、EVE Origin を起動させましょう。



スピーカー本体が最新のファームウェアになっていない場合はファームウェアアップデートアラートが表示されます。

“Update Firmware”をクリックしていただくと自動で接続しているスピーカーのファームウェアアップデートが開始されます。

また、ファームウェアアップデートを開始する前にネットワークがインターネットに接続されていることをご確認ください。

ファームウェアアップデートアラートが表示された場合、ファームウェアアップデートをしないと EVE Origin ソフトウェアを使用することはできません。

EVE Origin ファームウェアアップデートガイド日本語版

www.atdistribution.net

ソリッドステートロジックジャパン株式会社